

Manuál pre inštaláciu a používanie elektromotoru pre pálenice DES



Parametre elektromotora:

- Napájanie 12V DC
- Otáčky pri použití 12V DC adaptéru: 18 otáčok za minútu

Nižšie uvedené body prosím dodržiavajte aby ste si mohli užívať komfort elektrického pohonu čím dlhšie.

Inštalácia elektromotora na zariadenie:

- Odmontujte kľuku ručného miešadla ak je namontovaná na zariadení
- Podložku spojky v tvare "U" nasadte na výstup osi miešadla na vonkajšej strane zariadenia

- Nasadíte elektromotor tak aby osa miešadla zapadala do držiaku na elektromotore
- Spojku v tvare “U” nasadíte na výstup osi a po nasadení podložiek jemne dotiahneme skrutky
- Vložte skrutku do osi a držiaku na elektromotore aby sa zabránilo pretočeniu
- Motor nastavte do pozície ako je to vidieť na obrázku a dotiahnite skrutky.
- Z času na čas elektromotor odmontujte, a uistite sa že miešadlo je možné točiť aj ručne

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Nainštalujte motor miešadla podľa pokynov na inštaláciu.
2. Naplňte kotol požadovanou surovinou.
3. Umiestnite medenú kupolu na kotol.
4. Pripojte zástrčku 12V DC napájacieho zdroja do zásuvky motora.
5. Pripojte zástrčku 230V AC napájacieho zdroja do zásuvky 230V AC.
6. Pomocou tlačidla „ON“ spustíte miešanie.
7. Po dokončení destilácie vypnite motor miešadla pomocou tlačidla „OFF“.
8. Odpojte napájací zdroj z elektrickej zásuvky.
9. Odpojte zástrčku napájacieho konektora od motora.
10. Následne je možné odmontovať kupolu z kotla.
11. Naplňte, vyprázdňte a umyte kotol podľa príslušných častí príručky ku destilačnému zariadeniu.

UPOZORNENIE!

Venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim pokynom, aby ste zabezpečili, že sa prístroj počas používania nepoškodí, a aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám!

- Spínaciu skrinku sa v žiadnom prípade nesmie dostať do kontaktu s vodou!
- Ak je to potrebné, motor miešadla utrite vlhkou špongiou.
- Nepoužívajte miešadlo s poškodeným vedením! Pred opakovaným použitím prístroja si nechajte opravu nechať previesť odborníkom.
- Miešadlo nepoužívajte v prípade poškodenia napájacieho kábla 12V DC! Pred opakovaným použitím prístroja si nechajte opravu nechať previesť odborníkom.
- Miešadlo sa smie spustiť až po umiestnení kupoly destilačnej jednotky na destilačnú nádobu!
- Chybný napájací zdroj je možné vymeniť iba za zdroj s rovnakými parametrami ako pôvodný napájací zdroj!
- Záruku je možné na prístroji potvrdiť, iba ak riadiaca jednotka zodpovedá stavu z výroby a nebola zmenená.
- Záruka neplatí, ak je zariadenie vystavené prepätiu alebo blesku.
- Zariadenie je vybavené ochranou proti opakovanému spusteniu!

Prajeme príjemnú prácu so zariadením!